

## RF-D30BT

DAB+ Digitalradio mit Bluetooth®

### DIGITALE RADIOKLÄNGE IM RETRO-CHIC



RF-D30BT EG-W (weiß)



RF-D30BT EG-K (schwarz)



Radiofans können mit dem RF-D30BT digitale Programme frei und mit kristallklarem Klang empfangen. Dank Spritzwasserschutz (IPX4), Bluetooth und Netz-/Batteriebetrieb empfiehlt es sich als Küchenradio und Begleiter für unterwegs. Mit der USB-Ladefunktion für das Smartphone kann gestreamte Musik, auch bei geringen Handyakku, einfach weiterlaufen.

Kompaktes DAB+ Digitalradio im Retrodesign mit Netz- und Batteriebetrieb  
 Vielseitige Programmauswahl dank Digitalradio (DAB+) und UKW Radio  
 Bluetooth für bequeme Musikkonzert vom Smartphone  
 Perfekt für die Küche dank Spritzwasserschutz (IPX4) und Küchentimer  
 Breites Display mit Hintergrundbeleuchtung für programmbegleitende Texte  
 Einfache Bedienung: Lieblingssender sichern mit 10 Speichertasten

RF-D30BT EG-K | EAN: 5025232910830

RF-D30BT EG-W | EAN: 5025232910847



## TECHNISCHE DATEN

DAB+ Digitalradio RF-D30BT

|   |                      |  |   |
|---|----------------------|--|---|
| <b>Audio System</b>                         |                      |  |   |
| Lautsprechersystem                          |                      |  | 1ch   |
| Ausgangsleistung (RMS)                      |                      |  | 2W (4 Ohm, 1 kHz, 10%THD)                         |
| <b>Tuner</b>                                |                      |  |   |
| Art/ Stationspeicher                        |                      |  | FM / 10, DAB+ / 10                                |
| Senderanzeige / Auto Tuning                 |                      |  | • / •   |
| <b>Netzwerk Funktionen</b>                  |                      |  |   |
| Bluetooth® Wireless Technology              | Version 4.2          |  | •   |
|   | Class                |  | 2   |
|   | Codec                |  | SBC   |
|   | Multipairing         |  | • (bis zu 8 Geräte)                               |
| <b>Toneigenschaften</b>                     |                      |  |   |
| Clear-mode Dialog                           |                      |  | •   |
| Equalizer Voreinstellungen                  |                      |  | 5 Modi  |
| <b>Lautsprecher</b>                         |                      |  |   |
| Frontlautsprecher                           | Konfiguration        |  | 1x 1 Weg Lautsprecher                             |
|   | Lautsprecher         |  | 10 cm Breitbandlautsprecher                       |
| Lautsprechernetz                            |                      |  | Textilbespannung                                  |
| <b>Anschlüsse</b>                           |                      |  |   |
| Audio Ausgang                               | AUX (Klinke)         |  | •   |
| USB   | Typ A                |  | • (nur Laden)                                     |
| <b>Leichte Bedienung</b>                    |                      |  |   |
| Favoritentasten                             |                      |  | 10  |
| <b>Timer Funktionen</b>                     |                      |  |   |
| Uhr   |                      |  | • Std / Min (24h)                                 |
| Wecker                                      | Class                |  | •   |
|   | Alarmton             |  | DAB+ / FM / Alarm                                 |
|   | Snooze <sup>*1</sup> |  | •   |
| Küchenwecker                                |                      |  | • (max 129 Min)                                   |
| Sleep Timer                                 | Multipairing         |  | • (120 / 90 / 60 / 30 Min)                        |
| <b>Sonstige Angaben</b>                     |                      |  |   |
| Stromversorgung                             | Netzbetrieb          |  | DC 220-240V, 50Hz                                 |
|   | Batteriebetrieb      |  | LR14/ R14(C) x 4                                  |
| Stromverbrauch                              | in Betrieb (ca.)     |  | 10W   |
|   | Standby (ca.)        |  | 0,3W  |
| Auto Power AUS / Dimmer                     |                      |  | •/• (3 Stufen)                                    |
| Display                                     |                      |  | 68 x 26 mm, LCD mit Hintergrundbeleuchtung (weiß) |
| Spritzwassergeschützt                       |                      |  | • (IPX4) <sup>*2</sup>                            |
| <b>Abmessungen und Gewicht<sup>*3</sup></b> |                      |  |   |
| Haupteinheit (B x H x T)                    | Abmessungen          |  | 261 x 154 x 83 mm                                 |
|   | Gewicht              |  | 1,1 kg (ohne Batterien)                           |
| Karton (B x H x T)                          | Abmessungen          |  | 360 x 220 x 150 mm                                |
|   | Gewicht              |  | 1,6 kg  |
| <b>Lieferumfang</b>                         |                      |  |   |
| Netzkabel (1,5m)                            |                      |  |   |
| Bedienungsanleitung                         |                      |  |   |

\*1 Für die Snooze Funktion, jede beliebige Taste o der Knopf drücken

\*2 Nur bei Batteriebetrieb

\*3 Angaben sind Näherungswerte

Änderungen vorbehalten.

### Kontakt:

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
Niederlassung Österreich  
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif

Stand: 04 / 2020